



Λογισμικό LightBurn CORE

Τιμή με ΦΠΑ%	149.00 €
Καθαρή αξία προϊόντος	120.16 €
Διαθεσιμότητα	Σε απόθεμα
Χρόνος αποστολής.	24 ώρες
Αριθμός καταλόγου.	10443
Κωδικός κατασκευαστή.	LB-Core

Περιγραφή προϊόντος



LIGHTBURN

BETTER SOFTWARE FOR LASER CUTTERS

1. Η αγορά του κλειδιού άδειας LightBurn Core (GCode) είναι **μη αναστρέψιμη**.
2. Περιλαμβάνει ενημερώσεις για ένα έτος.

Το κλειδί άδειας για το λογισμικό **LightBurn** προορίζεται για χρήστες που χρησιμοποιούν μηχανές με ελεγκτές GCode (**Cohesion3D, Smoothieware, Grbl, Marlin, Grbl-LPC**). Είναι συμβατό με μηχανές χάραξης λέιζερ: **Ortur, XTool D1, AtomStack, TwoTrees, NEJE Master, EleksMaker, FoxAlien, XCarve, Shapeoko, 3018 CNC** και πολλές άλλες παρόμοιες μηχανές.

Ξεκλειδώνει την πλήρη έκδοση για μόνιμη χρήση και επιτρέπει την εγκατάσταση σε **δύο υπολογιστές** (Windows 32/64-bit, Mac OSX ή Linux).

Διαθέσιμες γλώσσες συστήματος: Τσέχικα, Γερμανικά, Ισπανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Τουρκικά, Αγγλικά, κ.λπ.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Είναι συνδρομή;

Όχι. Πληρώνετε μία φορά και το λογισμικό θα λειτουργεί **για πάντα**, εφόσον έχετε το κλειδί άδειας.

Σε πόσους υπολογιστές μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Η άδεια επιτρέπει τη χρήση του λογισμικού σε **δύο υπολογιστές ταυτόχρονα**. Οι υπολογιστές δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν το ίδιο λειτουργικό σύστημα και η άδεια μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε νέο υπολογιστή. Εάν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το λογισμικό σε **τρεις υπολογιστές**, θα ενημερώσουμε την άδειά σου δωρεάν - απλά στείλε μας ένα email.

Λήγει η άδεια;

Το κλειδί άδειας έχει ημερομηνία λήξης - ένα έτος από την πρώτη ενεργοποίηση. Μετά τη λήξη, η άδεια παραμένει **έγκυρη**, αλλά δεν θα λάβετε άλλες ενημερώσεις. Εάν κατεβάσετε μια έκδοση του λογισμικού που κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της άδειας, δεν θα λειτουργεί, αλλά κάθε έκδοση που κυκλοφόρησε πριν από τη λήξη του κλειδιού θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το όριο των δύο υπολογιστών δεν σημαίνει ότι μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό μόνο δύο φορές - το σύστημα αδειών του LightBurn παρακολουθεί σε ποιους υπολογιστές είναι εγκατεστημένο το κλειδί σας.

Εάν αγοράσετε έναν νέο υπολογιστή και θέλετε να μεταφέρετε την άδεια, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την άδεια στον παλιό υπολογιστή. Στο LightBurn, μεταβείτε στο Βοήθεια > Διαχείριση άδειας και κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση. Αυτό θα αφαιρέσει τον παλιό υπολογιστή από την άδειά σας και θα μπορείτε να εγκαταστήσετε την άδεια στον νέο υπολογιστή.